

vypínatí narážkami. Nárážky pro podélný a příčný posuv mají odklopný doraz a jsou rychle představitelné na hřídelích s plochým závitem, a vypínají s přesností 0,1 mm.

Příčné saně nesou čtyřnožovou hlavu a zadní nožový držák se silnými šrouby, které dovolují pevné upnutí i velkých tvarových nožů.

#### Revolverový suport

se posouvá po loži ručním kolem. Strojní posuvy lze řadití předvolbou ve 12 stupních v rozsahu 0,045 - 2 mm/ot.

Šestiboká revolverová hlava je středěna na stavitelném dvouřadém válečkovém ložisku. Aretace a zpevnování revolverové hlavy se provádí samočinně při počátku zdvihu saní při pohybu vpřed. Odjištění, uvolnění a otočení revolverové hlavy je rovněž automatické po dokončeném zdvihu při pohybu zpět.

Pohyb suportu revolverové hlavy se omezuje pevnými narážkami, které vypínají s přesností 0,1 mm.

Obsluha revolverové hlavy je soustředěna ve vratidle pro ruční posuv revolverové hlavy. Vykloněním libovolného ramena vratidla se zapíná strojní posuv; při vypínání strojního posuvu vratidlem se zapne samočinně spojka pevného dorazu v suportové skříni. Revolverová hlava může být vybavena příslušenstvím pro práci tyčovou nebo pouzdrovou podle přání zákazníka.

#### Chlazení.

Stroj jest vybaven kompletním chladicím zařízením včetně elektročerpadla.