

Druh a množství oleje:

Ložiskový olej J4, viskozita 4,7<sup>0</sup>E/50<sup>0</sup>C, bod vzplanutí min. 195<sup>0</sup>C, bod tuhnutí max. -2<sup>0</sup>C, číslo kyselosti max. 0,05 mg KOH.

Přibližný obsah oleje v nádržích 20 litrů.

První výměna po 200 provozních hodin, další po 6 měsících.

Ložiskovému oleji J4 odpovídá výrobek firmy Vacuum Oil Company - "Gargoyle Etnu Oil HM.

Analytická data jsou stejná jako u ložiskového oleje J4.

2. Součásti k obsluze stroje.

/Obr. 9/.

1. Vratidlo k ručnímu přestavování podávání hlavy pro posuv materiálu.
2. Narážková tyč k vypínání posuvu podélných saní strojně na pevný doraz nebo k ručnímu najíždění na přesnou délku.
3. Páka spouštění stroje vpřed i zpět a zabrzdění včetně ve střední poloze páky. Jestliže se tato páka vychýlí ve střední poloze vpřed, zařadí se předvolení otáček včetně. Včetně reverzujte jen v klidu.
4. Odklopný nárazník podélných suportů.
5. Ampérmetr hlavního motoru. Červenou značkou je označeno maximální zatížení.
6. Páka pro předvolení otáček se stupnicí otáček a řezných rychlostí. Otáčky lze předvolit za běhu stroje.
7. Páka k zapínání a vypínání čelistí závitové patrony.
8. Páka zpevnění podélných saní na loži.
9. Narážková tyč s narážkami pro omezení příčného posuvu suportu. Omezuje zdvih při strojním posuvu /vypne spojku na pevný doraz/, a ručním dojetím na narážku.
10. Sňímatelná čtyřnožová hlava.
11. Páka, jíž se čtyřnožová hlava zpevňuje, uvolňuje a otáčí.
12. Ruční kolo pro posuv příčných saní.
13. Čep, jímž se vzájemně spojí nožový suport s revolverovým. Podélným posouváním nožového suportu ručním kolem 31 se přemísťuje revolverový suport.
14. Čtyřhran, jímž se zpevňuje lože revolverové hlavy na loži stroje.
15. Vratidlo pro ruční posuv revolverové hlavy. Současně se jím zapíná