

- a vypíná strojní posuv revolverové hlavy a to pohybem vratidla ke stroji nebo od stroje.
16. Páka vypínání mechanismu samočinného otáčení revolverové hlavy.
  17. Šroub ke zpevnění saní revolverové hlavy na loži revolverové hlavy.
  18. Šroub pro zajištění polohy nářádkového šroubu 19. Uvolněním se může šroub 19 rychle přestaviti.
  19. Rychle a jemně stavitelné nářádkové šrouby podélného posuvu revolverové hlavy.
  20. Zařízení pro soustružení kuželů a kopírování podle šablony.
  21. Křídlová rukojeť k obsluze filtru.
  22. Páka pro zpevnění kopírovacího zařízení. Páka se přitáhne, soustruží-li se kuželově nebo tvarově a uvolní, soustruží-li se válcově.
  23. Hlavní vypínač.
  24. Tlačítko stykače hlavního motoru.
  25. Vypínač osvětlení stroje.
  26. Tlačítko k zapínání tepelných ochran.
  27. Tlačítko stykače motoru chladičního čerpadla.
  28. Závitová patrona.
  29. Páka k zapínání posuvů ve všech směrech. Současně se touto pákou zapíná a vypíná strojní posuv a zapíná spojka na pevný doraz.
  30. Stupnice předvolby posuvů suportu. Posuvy lze předvoliti během předchozí operace.
  31. Ruční kolo podélného posuvu suportů.
  32. Páka k řazení předvolených posuvů suportu. Lze ji řaditi i za běhu stroje a to směrem nahoru. Zpět je vracena pružinou.
  33. Páka k řazení předvolených posuvů revolverové hlavy. Lze ji řaditi i za běhu stroje a to směrem nahoru. Zpět je vracena pružinou.
  34. Stupnice předvolby posuvů revolverové hlavy. Posuvy lze předvoliti během předchozí operace.
  35. Kontrolní světlo chladičního čerpadla.
  36. Kontrolní světlo motoru.