

Tabulka pro závitové hodinky SU 50A, stoupání šroubu 12mm

Stoupání závitů	Kolo 20 zubů	Kolo 21 zubů	Kolo 22 zubů	Kolo 26 zubů	Kolo 30 zubů
0,5	12.10.8.6.5.4.3.2	12.9.8.7.6.4.3.2	12.11.8.6.4.3.2	12.8.6.4.3.2	12.10.9.8.6.5.4.3.2
0,625	12.8.6.4.3.2				12.9.8.6.4.3.2
0,75	10.8.5.4.2	12.8.7.6.4.3.2	11.8.4.2	8.4.2	12.10.8.6.5.4.3.2
0,875		12.9.8.6.4.3.2			
1	12.10.8.6.4.3.2	12.9.7.6.4.3.2	12.11.8.6.4.3.2	12.8.6.4.3.2	12.10.9.8.6.5.4.3.2
1,25	12.8.6.4.3.2				12.9.8.6.4.3.2
1,5	10.8.5.4.2	12.8.7.6.4.3.2	11.8.4.2	8.4.2	12.10.8.6.4.3.2
1,75		12.9.8.6.4.3.2			
2	12.10.6.5.4.3.2	9.7.6.3.2	12.11.8.6.4.3.2	12.6.4.3.2	12.10.9.8.6.5.4.3.2
2,25		8.7.4.2			10.8.5.4.2
2,5	12.8.6.4.3.2				12.9.8.6.4.3.2
2,75			12.8.6.4.3.2		
3	10.8.5.4.2	12.7.6.4.3.2	11.8.4.2	8.4.2	12.10.6.5.4.3.2
3,25				12.8.6.4.3.2	
3,5		12.9.8.6.4.3.2			
3,75	8.4.2				12.8.6.4.3.2
4	12.10.6.5.4.3.2	9.7.3	11.6.3.2	6.3.2	10.9.6.5.3.2
4,5		8.7.4.2			10.8.5.4.2
5	12.8.6.4.3.2				12.9.8.6.4.3.2
5,5			12.8.6.4.3.2		

Počet dílků číselníku, na každém dílku najede na začátek

Stoupání závitů	Kolo 20 zubů	Kolo 21 zubů	Kolo 22 zubů	Kolo 26 zubů	Kolo 30 zubů
6	10.8.5.4.2	7.6.3.2	11.4.2	4.2	12.10.6.5.4.3.2
6,5				12.8.6.4.3.2	
7		12.9.6.4.3.2			
7,5	8.4.2				12.8.6.4.3.2
8	10.6.5.4.3.2		11.3	3	9.5.3
9		7.4.2			10.8.5.4.2
10	12.8.6.4.3.2				12.9.6.4.3.2
11			12.8.6.4.3.2		
12	10.5.4.2	7.3	11.2	2	10.6.5.4.3.2
13				12.6.4.3.2	
14		9.6.3.2			
15	8.4.2				12.8.6.4.3.2
16	5.3				
18		7.2			10.5.4.2
20	12.6.4.3.2				9.6.3.2
22			12.6.4.3.2		
24	10.5.2		11	1	5.3
36		7			10.5.2
72					5.1
99					4.2

www.renovace-stroju.cz