

Přehled pravidelné údržby olejového hořáku KROLL

Týdenní:

- Kontrola čistoty špičky a vírníku hořáku.
- Kontroly čistoty hořákové trubky.
- Po vyčištění vírníku zkontrolovat nastavení zapalovacích elektrod (nesmí jiskřit na kostru - kontrola snížením startovní teploty).
- Odkalení přehřívací nádoby hořáku.

Měsíční:

- Vyčištění filtru čerpadla.
- Vyčištění hlavního plnopřtokového filtru.
- Odkalení provozní nádrže.
- Vyčištění přehřívací nádoby, především topného tělesa (nezapojovat hořák do proudu, není-li topné těleso zaplaveno olejem!)

Roční:

- Vyčištění vlastního kotle (teplovodního či teplovzdušného) od popela.
- Důkladné vyčištění celého hořáku a jeho příslušenství.
- Kontrola těsnosti a čistoty palivové cesty hořáku (kontrola O kroužku trysky hořáku).

Čištění trysky (dle potřeby):

- Demontáž trysky z tryskového držáku (klíče 16 a 19), rozšroubování trysky na 3 díly, které samostatně vyčistíme.
- Rozšroubování a sešroubování trysky provádíme **POUZE** ve svislé poloze špičkou vzhůru!
- Zpětná montáž (klíče 16 a 19) do držáku.

V případě nejasností, komplikací či poruchy volejte
SERVIS:

RNDr. Miroslav Beneš

+420 603 419 318