



**PŘÍSTROJE V ROZVADĚČI STROJE, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ:**

- V1 - Hlavní vypínač
- P1, P2, P3 - Jištění motoru proti zkratu
- S1 - Stykač motoru
- F1 - Jističí nadproudové relé pro motor
- P4, P5 - Pojistky primár trafu T1+ T2
- T1 - Transformátor ovládacího obvodu
- P6 - Pojistka ovládacího obvodu
- Svorkovnice

**PŘÍSTROJE DO ROZVADĚČE STROJE NOVĚ DOPLNĚNÉ:**

- T2 - Transformátor pro brzdu motoru
- P7 - Pojistka pro brzdu
- D1 - Usměrnovací můstek
- S2 - Stykač (relé) pro brzdu
- SB1 - Tlačítko START (kontakt: 1xNO)
- SB2 - Tlačítko STOP (kontakty: 1xNC, 1xNO)

Kontakt spínače V1 (č. svorek 9,10) nepoužit

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
|  | Investor:  | Vypracoval: Salus   | Změna:                    |
|  | Adresa:  | Ved.projektu:   | Datum: 11/2016            |
|  | Projekt: Soustruh MN80A - brzdění vřetena DC napětím | Výkres: <b>Schema zapojení - varianta bez časového relé</b> | Výkres č.: 3 04 62 3219-1 |
|  |  |   | List 1                    |

