

1	2	3	4	54
15	Śruba stołu	Smar maszy- nowy 2	Nakładać drewnianą łopatką przy stole podniesionym max.do góry 100 g	Co miesiąc
16	Łożysko rolki odciążając	Olej maszy- nowy nisko- krzepnący 26Z	Wtłaczarką ręczną 15 g	Co tydzień
17	Prowadnica stojaka	Olej maszy- nowy nisko- krzepnący 26Z	Napuścić oliwiarką ręczną i rozprowadzić pędzlem 50 g	Codziennie
18	Sprężyna	Smar maszy- nowy 2	Pokryć sprężynę smarem 150 g	Przy remontach
19	Silnik elektro- pom.	Smar LT2 do łożysk tocznych	Nakładać drewnianą łopatką 50 g	Raz na rok
20	Hamulec	Smar maszy- nowy 2	Wtłaczarką ręczną 50 g	Co 3 miesiące
21	Zbiornik chłodziwa	Olej emul- gujący E	Czyścić zbiornik i wymie- niać chłodziwo 12-15 l	Co 3 tygodnie