

	(a) 30-159	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
P							
PT							
O							
L							

PRZEPŁYW OLEJU Указатель циркуляции масла
OIL FLOW, CIRCULATION D'HUILE, ÖLDURCHFLUSS

- P - Prawe obroty wrzeciona, Clockwise spindle rev.,
Vitesse de broche (à droite), Spindel (Rechtslauf)
правые обороты шпинделя
- PT - Przerzutowanie, Changing over, Enclenchement,
Umschaltung, настройка
- O - Położenie "O", "O" position, Position neutre,
Nullage, нулевое положение
- L - Lewe obroty wrzeciona, Counterclockwise spindle rev.,
Vitesse de broche (à gauche), Spindel (Linkslauf)
левые обороты шпинделя
- (a) Położenie dźwigni 300-159, Spindle position,
Position du levier, Hebellage, Рукоятка 300-159 в позиции
- (b) Tłoczki, Pistons, Kolbchen, Поршни
- (c) Rozdzielacz pomocniczy, Auxiliary relay,
Distributeur auxilliar, Hilfsverteiler
Вспомогательный распределитель
- (d) Wskaźnik przepływu oleju, Oil flow indicator,
Indicateur de circulation, Öldurchflussanzeiger,
Смотровой глазок течения масла
- (e) Płyta rozdzielcza, Distributing plate,
Plaque de distribution, Verteiler,
Распределительная плита
- (f) Sprzęgło wielopłytkowe, Multi-plate clutch, Многодисковая муфта
Embrayage à disques multiples, Mehrlamellenkupplung,
- (g) Hamulec ręczny, Hand brake, Frein hydraulique,
Hydraulikbremse, Гидравлический тормоз

