

KONTROLNÍ PROTOKOL

Číslo kontrolního protokolu / Výrobní číslo snímače: 15TM05A0510019

Typ snímače: TMLS-05A-05

Datum: 1. 7. 2015

Kalibraci provedl: Zimová Monika

Čas: 12:48

Výrobce: JIRKA a spol., s.r.o.

Pozice	Etalon	Test	Odchylka
0	0,000	0,000	0,000
1	0,200	0,201	+0,001
2	0,400	0,404	+0,004
3	0,600	0,603	+0,003
4	0,800	0,800	0,000
5	1,000	0,995	-0,005
6	1,200	1,195	-0,005
7	1,400	1,401	+0,001
8	1,600	1,607	+0,007
9	1,800	1,811	+0,011
10	2,000	2,012	+0,012
11	2,200	2,210	+0,010
12	2,400	2,408	+0,008
13	2,600	2,607	+0,007
14	2,800	2,807	+0,007
15	3,000	3,008	+0,008
16	3,200	3,206	+0,006
17	3,400	3,402	+0,002
18	3,600	3,597	-0,003
19	3,800	3,797	-0,003
20	4,000	4,002	+0,002
21	4,200	4,205	+0,005
22	4,400	4,407	+0,007
23	4,600	4,605	+0,005
24	4,800	4,802	+0,002
25	5,000	4,997	-0,003
26	5,200	5,197	-0,003
27	5,400	5,400	0,000
28	5,600	5,601	+0,001
29	5,800	5,796	-0,004
30	6,000	5,992	-0,008

Minimální odchylka: -0,008 Maximální odchylka: 0,012

