

NÁVOD K OBSLUZE RYCHLOBĚŽNÉHO SOUSTRUHU S-21

D. Obsluha a ošetřování stroje.

1. Součásti k obsluze stroje (obr. 6).

- | | |
|--------------|--|
| 1185 | Hlavní vypinač pro připojení na síť |
| 1187 | Vypínač hlavního elektromotoru |
| 1189 | Signální žárovky hlavního motoru a motoru elektropumpy |
| 1188 | Tlačítkový spouštěč elektropumpy |
| 1694 | Páky pro řazení rychlostí vřetena |
| 4994/I | Páka pro přesouvání předlohy (viz tabulku otáček) |
| 4994/II | Páka pro zapínání velikosti posuvů a závitů |
| 4994/III | Páka pro zapínání vodicího šroubu nebo tažného vřetena |
| 2384/I | Páka pro přepínání směru posuvu |
| 2384/II | Páka pro přepínání na strmý závit 8 : 1 |
| 4564 | Buben pro nastavení velikosti posuvů a závitů |
| 4684 | Ruční kolo pro zasouvání běžce nortonové skříně |
| 5144 | Rukojeť krytu výmenných kol |
| 1148
9893 | Páky k zapínání spojky pro oba směry otáčení |
| 863 | Ruční kolo pro podélný posuv suporu |
| 837 | Páka pro změnu směru posuvu |
| 852 | Páka pro zapínání podélného nebo příčného posuvu |
| 9024 | Padací páka pro vypínání samočinného posuvu |
| 9544 | Rukojeť matky vodicího šroubu |
| 7324 | Páka čtyřhranné nožové hlavy |
| 650 | Ruční příčný posuv |
| 683 | Klička horního suporu |
| 10664 | Páka pro zpevnění pinoly koníku |
| 10603 | Ruční kolo pinoly koníku |