

NÁVOD K OBSLUZE RYCHLOBĚŽNÉHO SOUSTRUHU S-21

O B S A H :

	Strana	Obraz
A. Hlavní rozměry a technická data.	4	
B. Postavení stroje:	5	
1. Doprava a zvedání pomocí jeřábu	5	1
2. Postavení a vyrovnání	5	2
C. Uvedení stroje do chodu:	5	
1. Mazání	5	3
2. Chlazení	6	3
3. Elektrická výzbroj	7	4 - 5
4. Spuštění stroje a provoz na zkoušku	7	
D. Obsluha a ošetřování stroje:	8	
1. Součásti k obsluze stroje	8	6
2. Seřízení lamelové spojky	9	7
3. Nastavení třecí brzdy	9	8
4. Vymezení vůle uložení pracovního vřetena	10	9
5. Posuvy a řezání závitů	10	6
6. Vymezení vůle uložení vodícího šroubu	13	10
7. Suportová skříň	13	10
8. Udržování a seřizování suportu	14	11
9. Nárazníkový válec	15	12
10. Zařízení pro soustružení kuželů	15	13
11. Zařízení pro podélné kopirování	16	13
12. Koník	16	14
13. Kleštinové upínání	16	15
E. Náhradní díly, nomogramy a štítky:	17	
Lehce opotřebitelné dílce	17	
Seznam lehce opotřebitelných dílců	17	16
Nomogram řezných rychlostí	18	
Seznam valivých ložisek a motorů	18	
Poloha nortonského bubnu a rychlosti vřetena	17 - 18	
F. Doslov.	19	