

NÁVOD K OBSLUZE RYCHLOBĚŽNÉHO SOUSTRUHU S-21

E. Náhradní díly, nomogramy a štítky

1. Lehce opotřebitelné součásti

Při objednávce náhradních dílců, které se poškodily během dopravy nebo později opotřebily během provozu udejte vždy v zájmu přesného vyřízení objednávky následující údaje:

- a) Typovou značku stroje uvedenou na štítku neb na poškozeném dílci.
- b) Zakázkové číslo stroje vyražené na konci vodicích ploch lože a souhlasné s číslem návodu.
- c) Rok výroby a odeslání stroje.
- d) Skupinu stroje, na př. vřeteník, rychlostní skřín, suportová skřín a pod.
- e) Přesné a věcné pojmenování dílce, na př. páčka lamelové spojky rychlostní skříně, matka horního suportu a pod.
- f) Číslo vyražené na dílci, na př. S 21 - 2614.
- g) Počet náhradních dílů.

Má-li dílec své číslo v návodě, oznamte laskavě toto číslo s příslušným číslem obrázku a uveďte skutečnou příčinu poškození.

Seznam lehce opotřebitelných součástí

Durozellové kolo spojkového hřídele - náhon	+ D 12-24 714	Levý přesouvač náhonu závitů Zadní ložisko	2344 2614
Vnější lamely spojky	DD 12-84	Pouzdro předního ložiska	2553
Vnitřní lamely spojky	DD 12-74	Šnekový segment kyvné páky 14/5	4384
Páčka lamelové spojky	DD 12-114	Přesouvací kámen nortonu	4804
Ložiskové pouzdro hřídele spojky	544	Přesouvací kámen vod. šroubu	7914
Přesouvací kámen spojky	804	Matka spodního suportu	6414
Ozubené kolo brzdy 52/2,75	1084	Matka horního šroubu	6654
Brzdící třmen	1162	Matka vodicího šroubu	9503
Přesouvač trojkola levý	1523	Šnekové kolo posuvů 36/3	8854
Přesouvač trojkola pravý	1533	Matka pinoly koníka	10534
Přesouvací kámen trojkola	1614	Upínací hrot	70708
Pravý přesouvač náhonu závitů	2334	Elektročerpadlo	Cpm